

# JAK DOBRAĆ MATERAC?

Skale twardości:

- miękki – materac dla osób o wadze do 80 kg
- średni – materac dla osób o wadze od 80 do 100 kg
- twardy – materac dla osób o wadze powyżej 100 kg

Zastosowane w katalogu stopnie twardości ustalono na podstawie produktów Fabryki Materacy Janpol. Mogą występować różnice w odczuwalnym stopniu twardości pomiędzy materacami tego samego modelu, co jest zależne od wybranej szerokości materaca.

Twardość materaca jest odczuciem subiektywnym, uzależnionym głównie od naszej wagi, wzrostu, przyzwyczajień oraz dotychczasowego miejsca snu. Określenia typu: materac twardy lub średnio – twardy w rzeczywistości mogą dotyczyć tego samego modelu w zależności od oceny konkretnej osoby, która na nim śpi.

Twardość materaca ma ścisły związek z naszą wagą i wzrostem. Każdy z nas ma inną budowę, jednak w przypadku twardości materaca istnieje pewna zasada: im większa waga, tym twardszy i wyższy materac powinno się wybrać. Skala twardości ustalana jest w stosunku do osoby o wadze ok. 80 kg, dlatego osoba o wadze 50 kg może ocenić materac średnio – twardy jako twardy i odwrotnie – osoba o wadze 115 kg oceni materac średnio – twardy jako miękki.

W przypadku dużej różnicy wagi osób korzystających z materaca zalecany jest zakup dwóch modeli o różnej twardości i właściwościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego z partnerów. Przyjmuje się, że minimalna szerokość materaca dla dwóch osób wynosi 140 cm przy długości 200 cm. Są to jednak stosunkowo niewielkie wymiary przeznaczone tylko dla osób, które lubią spać blisko siebie.

Tabela ułatwiająca wybór odpowiedniej twardości materaca.

	50kg	60kg	70kg	80kg	90kg	100kg	>100kg
150cm	miękki	średni	średni	średni	<b>twardy</b>	<b>twardy</b>	<b>twardy</b>
160cm	miękki	średni	średni	średni	średni	<b>twardy</b>	<b>twardy</b>
170cm	miękki	miękki	średni	średni	średni	<b>twardy</b>	<b>twardy</b>
180cm	miękki	miękki	miękki	średni	średni	średni	<b>twardy</b>
190cm	miękki	miękki	miękki	miękki	średni	średni	<b>twardy</b>
200cm	miękki	miękki	miękki	miękki	średni	średni	<b>twardy</b>
>200cm	miękki	miękki	miękki	miękki	średni	średni	<b>twardy</b>

Pamiętajmy, że nawet najlepszy poradnik nie jest w stanie zastąpić wizyty w salonie i indywidualnego dopasowania materaca do własnych potrzeb. Fachowe doradztwo Sprzedawcy oraz możliwość sprawdzenia materaca na własnej skórze są niezwykle pomocne w wyborze odpowiedniego modelu. Zachęcamy do wizyty w salonie ekspozycyjnym przed zakupem materaca.

Materac eksponowany w sklepie może zachowywać się inaczej niż ten, który zabierzemy do domu i zaczniemy używać. Różnice mogą wynikać z:

- rodzaju zastosowanego podłoża (stelaża)
- wymiarów materaca
- właściwości zastosowanych surowców (materace z pianką termoelastyczną)
- stopnia wyeksploatowania materaca ekspozycyjnego

## JAK DOBRAĆ STELAŻ?

**STELAŻ – ukryty element, od którego tak wiele zależy.**

Nawet najpiękniejsze łóżko bez odpowiednio dobranego stelaża i materaca nie da nam gwarancji zdrowego i spokojnego snu. Dobrze dobrany stelaż wpływa nie tylko na jakość snu, ale przede wszystkim na trwałość materaca, zapewniając jego odpowiednią wentylację, amortyzację i rozłożenie ciężaru ciała, tym samym chroniąc go przed ewentualnymi odkształceniami i deformacjami. Pamiętajmy, by stelaż pod materac wybrać zgodnie z rodzajem zastosowanego materaca.

### **Dobór stelaża:**

- a) Materace kieszeniowe z wkładem multipocket, lateksowym, OceanBlue, Pulse, a także wykonane z pianki wysokoelastycznej, pianki żelowej i termoelastycznej – wymagane stelaże o sprężynujących listwach, pomiędzy którymi odległość nie jest większa niż 4 cm.
- b) Pozostałe materace – wymagane stelaże o sprężynujących listwach, pomiędzy którymi odległość nie jest większa niż 6,5 cm.
- c) Materace bonellowe oraz materace z płytą kokosową po zewnętrznych stronach wkładu – stelaże o listwach pomiędzy którymi odległość nie jest większa niż 6,5 cm. Uwaga! Materace z wkładem kokosowym nie mogą być łączone ze stelażami o regulowanych elementach pod głowę i nogi.

### **Podparcie stelaży:**

- a) W przypadku stelaży Docja, Apollo I wymagane jest podparcie w co najmniej 3 punktach (okolice głowy, nóg i na środku).
- b) W przypadku stelaży Apollo II wymagane jest podparcie na całej długości boków.

Dodatkowo w szerokościach powyżej 120cm konieczne jest podparcie na listwie wzdłużnej w środku łóżka.

## POZOSTAŁE UWAGI:

1. Producent zastrzega sobie prawo do tolerancji ujemnej (niedomiar) oraz dodatniej (nadmiar) na szerokości i długości wkładów materacowych na poziomie 2 cm.
2. Producent zastrzega sobie prawo do tolerancji ujemnej (niedomiar) stelaży, która wynosi ok. 1 cm na szerokości oraz ok. 4,5 cm na długości.
3. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, niepowodujących obniżenia jakości wyrobu zmian w produktach.
4. Producent zastrzega sobie prawo do łączenia elementów wkładu, co nie powoduje obniżenia jakości wyrobu.
5. Wyroby mogą charakteryzować się specyficznym zapachem komponentów użytych do ich produkcji, szczególnie intensywnym w początkowym okresie użytkowania.
6. Pianka termoelastyczna reaguje na zmiany temperatury, dlatego materace zawierające ten rodzaj pianki mogą zmieniać swoją twardość zimą i latem w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu.
7. Materace rolowane osiągają właściwy kształt i rozmiary do 72h od rozpakowania i rozwinięcia. Wyroby te powinny być przed użytkowaniem wstrząśnięte dla prawidłowego ułożenia się wkładu materaca.
8. Bezpieczny termin przechowywania materacy pakowanych w formie rolowanej wynosi 6 tygodni, licząc od daty ich produkcji.
9. W przypadku zmiany pokrowca standardowego, pokrowiec zamienny nie posiada dodatkowych elementów typu: piping, lamówka, taśma wentylacyjna, uchwyty.
10. Zamiana pokrowca standardowego może powodować zmianę wysokości materaca.
11. Właściwy pomiar wysokości materaca:

